

# INDOKOR

## Термос для риса IR-1120

Инструкция по эксплуатации

Обязательно прочитайте данную инструкцию перед  
эксплуатацией

**Внимание**

1. Данное устройство не предназначено для людей с физической слабостью, медленной реакцией или умственными расстройствами (включая детей, если только не под присмотром взрослых, который отвечают за безопасность этих детей).
2. За детьми нужно следить, чтобы они не играли с устройством.
3. Если кабель питания поврежден, во избежание опасности, его должны заменить профессионалы.

### Спецификация продукта

| Модель  | Напряжение | Частота | Мощность | Вместимость |
|---------|------------|---------|----------|-------------|
| IR-1120 | 220В       | 50Гц    | 110Вт    | 20л         |

### Примечание

- Убедитесь, что напряжение розетки 220В, перед подключением.
- Вынимайте вилку из розетки, когда устройство не используется.
- Данное устройство используется для подогрева риса, каши, супов и другой пищи.
- Не используйте металлические лопатки и ложки, чтобы не повредить антипригарное покрытие внутренней части устройства.

### В случае опасности

В случае задымления или пожара, немедленно выньте вилку кабеля устройства из розетки.

### Общие правила по эксплуатации

1. Преднагрейте в течение 5 минут, затем положите готовый рис в термос.
  - Вставьте вилку.
  - Положите готовый рис в емкость, которая была предварительно нагрета в течение пяти минут.
  - Не используйте внутреннюю емкость других производителей во избежание неисправностей.
2. Для готового риса
  - Откройте верхнюю крышку, тщательно размешайте готовый рис, а затем положите его во внутренний горшок (готовый рис кладется горячим).
3. Время хранения не более 12 часов
  - Термос должен быть подключен к питанию, вилка должна быть полностью вставлена в розетку.
  - Не трогайте крышку, которая может быть очень горячей при работе термоса.
  - Храните небольшие количества риса в течение меньшего времени, так как иначе он может затвердеть и высушиться.

- Для дополнительного испарения воды в течение долгого времени, можно поместить небольшую емкость с водой сверху над рисом.

#### 4. Меры предосторожности

- Вынимайте вилку питания термоса из розетки, Когда термос не используется.
- После использования, полностью освободите термос и протрите его, высушите, чтобы при следующем использовании не было неприятных запахов, мойте слегка влажной салфеткой, не используйте воду.
- Устройство нельзя опускать в воду.